Кратка инструкция за работа
Контролер TopTronic® E – „Комфорт“

Hoval

Отговорност за енергията и околната среда



Работните елементи/бутони се показват в бяло на черен фон или в черно на бял фон. Елементите на дисплея, от друга страна, са оцветени.

№.	Иконка	Предназначение/Функция
1	Ground floor	**Отоплителен кръг** Избор на отоплителен кръг – в случай че съществуват няколко
2	21,0 °C ±	**Стайна температура (в момента)** Задаване на нужната стайна температура (стр. 2)
3	All day	**Активна дневна програма** Избор на дневна програма – рег. на стайната температура (стр. 2 и 3)
4	17:00	**Сменящ се цикъл** Показване на времето за отопление в момента. Настройка в главното меню (стр. 3)
5	Week 1	**Основна програма** Избор на работен режим („Режим на изчакване“, „Почивка до...“, „Постоянна“, режим Икономичен“ и др. – стр. 2 и 3)
6		**„Присъствам“** Отоплението започва веднага, активирана е целодневната програма
7		**Седмична програма** Обратно към седмичната програма

№	Иконка	Предназначение/функция
8		**„Отсъствам“** Използва се за бързо превключване, ако ще отсъствате няколко часа
9		**Показване на предупредително съобщение** Избор и показване на предупредителни съобщения
10	15°C	**Външна температура**(само с външен сензор) Елемент на дисплея – не работи
11		**Информационна област** Извикване на информация за топлинния източник, топлата вода и отоплителния кръг
12		**Прогноза за времето** Във връзка с отдалечената връзка
13		**Главно меню** Преглед на менюто и обработка на всички функции (стр. 4)
14		**Работно състояние на LED индикаторите** Елемент на дисплея – не работи

4213843-00-BG Wohnraum comfort.indd 1 18.11.2015 15:37:49

Липсва
(за няколко часа)

Избор на „Отсъствам“.



Сменете необходимите продължителност и стайна температура (+/-) и потвърдете с OK.

Предупреждение
Изберете , ако се връщате рано – отоплението се включва веднага.

Задаване на стайната температура

Изберете стайна температура.

Променете стайната температура (+/-) и потвърдете с OK.



Стайната температура нараства/спада.



Предупреждение
Настройването на стайната температура, променянето на дневните програми и избирането на програмите „Парти до“ и „Отсъствам до“ е единствено възможно в основните програми „Седмица 1“ и „Седмица 2“. За допълнителна информация за контролера TopTronic® E вижте инструкцията за работа на Hoval.

4213843-00-BG Wohnraum comfort.indd 2 18.11.2015 15:37:51

„Парти“, „Отсъствие“

Изберете дневна програма.



Изберете активна дневна програма.



Изберете „Парти“/„Отсъствам“.



Желани продължителност и стайна температура. Настройте(+/-) и потвърдете с OK.



Дневни програми
(„Сутрин и вечер“, „Целодневно“ и др.)

Изберете дневна програма.



Изберете активна дневна програма.



Изберете необходимата дневна програма



Новата дневна програма бива активирана след потвърждаване с OK.



Нова активна дневна програма

4213843-00-BG Wohnraum comfort.indd 3 18.11.2015 15:37:55

Преглед на главното меню

- Избор на отоплителен кръг
- Избор на съвместна работа

Активен отоплителен кръг

- Отопляването започва веднага или се активира целодневната програма.

В момента

- Обратно към автоматичната работа (седмична програма)

Седмична програма

– Ще отсъствам няколко часа

„Отсъствам“

- Избор на основна програма

Основна програма



Информация

- Избор на информационна област
- Подробен избор на топлинен източник, отоплителен кръг и топла вода
- Зона за информация

Стайна температура/ Дневна програма

- Настройка на стайната температура
- Избор на дневна програма
- Покажи активните сменящи се кръгове







Страница 1/3

Емисии (само за специалиста по отоплителни системи)	- Избор на топлинен източник - Оставащо време за работа - Ограничение на мощността - Информационна област
Анализ	- Избор на топлинен източник, отоплителен кръг и топла вода - Избор на времетраене – Показване на диаграма
Визуализация	– За системи със слънчев колектор
Отоплителни кръгове	- Желана стайна температура - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Стайна темп. за сменящите се цикли
Топла вода	- Желана температура на БТВ - Избор на основна програма - Избор на дневна програма - Сменящи се цикли за топлата вода
Програми	– Избор на отопл. кръг/топла вода - Подробен избор на отопл. кръг/ топла вода - Промяна на седмичните програми - Промяна на дневните програми

Страница 2/3

Система	- Показване на следващата дата за обслужване/почистване/поддръжка
Инфо	- Избор на информационна област - Подробен избор на топлинен източник, отоплителен кръг, топла вода, фотоволтаична система и др. - Информационна област
Потребителско ниво	- Влизане с ПИН в нивото на потребителя (само за специалист)
Обслужване	Меню само за специалиста по отоплителни системи
Ръчен режим (само за специалиста по отопл.системи)	– Избор на топл. източник/отопл. кръг – Подробен избор - Охлаждане/ИЗКЛ/отопление - Информация
Представяне	- Език - Цветова схема - Начален екран - Фоново осветление - Време до минаване в режим на готовност - Показвай до режима на готовност - Оторизация – Анализ на конфигурацията

Страница 3/3

Пускане в експлоатация	Само за специалиста по отоплителни системи
Актуализация	Само за специалиста по отоплителни системи
Захранващ блок	Влияние на прогнозата за времето върху отоплението. Функцията работи само с отдалечена връзка.

4213843-00-BG Wohnraum comfort.indd 4 18.11.2015 15:37:55